


# 角ハイレックス取付金具


ZCH0900

## 取付方法

お買いあげいただき、ありがとうございます  
 お使いになる前に、この「取付方法」をお読みく  
 ださい。



### 取付方法




角ハイレックスの取付孔を、「取付金具」と「押  
 さえ金具」で挟み込み、取付金具側から「取付  
 金具固定用ねじ」で固定する。

取付作業中に角ハイレックスを落下させない  
 ようご注意ください。

\*1：蝶ねじ(ばね座金、平座金別)、鍋ねじ(ばね座金、平座金  
 組込み)が付属します。用途に合わせてご使用ください。


### 取付金具上面 孔寸法









フレーム、装置などへの固定時には、取付  
 金具の孔寸法やご使用の用途に合わせて適  
 切な部品をご選定ください。

### 角度の変更

角度変更の際は全てのねじを少し  
 緩めて、角度変更後は再度ねじを  
 締め付けてください。



## 角ハイレックス取付金具部品リスト 〈全ての部品が揃っていることをご確認ください〉

部品名	部 品	個 数
取付金具		1
押さえ金具		2
鍋ねじ (平座金、ばね座金組み)		4
蝶ねじ		4
平座金		4
ばね座金		4

## アフターサービス

### ●ご不明の点がありましたら

お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店またはお近くの(株)八光電機 支店・営業所・販売会社までご連絡ください。

#### ○株式会社八光電機 営業本部

本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9 TEL (03) 3464-8500 FAX (03) 3464-8539  
 仙台支店 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 3-10-7 サンライン第66ビル1階 TEL (022) 257-8501 FAX (022) 257-8505  
 宇都宮支店 〒320-0065 宇都宮市駒生町 1359-42 TEL (028) 652-8500 FAX (028) 652-5155  
 大宮支店 〒331-0804 さいたま市北区土呂町 2-10-15 深澤ビル1階 TEL (048) 667-8500 FAX (048) 667-0008  
 大阪支店 〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル TEL (06) 6453-9101 FAX (06) 6453-5650  
 福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-7-28 アバダンント94 1階 TEL (092) 411-4045 FAX (092) 409-1662  
 札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西 13-4-104 北晴大通ビル 402 TEL (011) 252-7607 FAX (011) 252-7639  
 京都営業所 〒601-8313 京都市南区吉祥院中島町 2-2 新栄ビル 3階 TEL (075) 682-8501 FAX (075) 682-8504

#### ○岡山八光商事株式会社

本 社 〒700-0926 岡山市北区西古松西町 5-6 岡山新都市ビル 404 TEL (086) 243-3985 FAX (086) 243-8514  
 松山営業所 〒790-0003 松山市三番町 7-13-13 ミツネビル TEL (089) 935-8517 FAX (089) 935-8507

#### ○長野八光商事株式会社

本 社 〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693 TEL (026) 276-3083 FAX (026) 276-5163  
 金沢営業所 〒920-0024 金沢市西念 3-2-1 金沢篠田ビル TEL (076) 225-8560 FAX (076) 225-8573

#### ○名古屋八光商事株式会社

本 社 〒464-0858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル 2階 TEL (052) 732-8502 FAX (052) 732-8505  
 静岡営業所 〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40 TEL (054) 282-4185 FAX (054) 282-1500

#### ○八光電熱器件(上海)有限公司 www.hakko-china.com

上海総公司 201600 上海市松江区俞塘路 512 号 3 幢 2 楼 (天威工業城) TEL (86) 21-57743121 FAX (86) 21-57741700  
 広州分公司 510620 広東省広州市天河区体育東路 122 号 羊城國際商貿中心 西棟 25 階 A01 室 TEL (86) 20-28818681

#### ○HAKKO (THAILAND) CO., LTD. heater.hakkothailand.com

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand TEL (66) 2-902-2512 FAX (66) 2-516-2155

#### ○株式会社八光電機 生産本部

本社工場 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部 1486

ホームページ www.hakko.co.jp