

2010年5月20日  
(一部改訂) 2010年6月21日

お客様各位

株式会社 八光  
電熱器営業本部

## 再度のお知らせ

### ドラム缶用ラバーヒーターSBH0200をご愛用のお客様へ お詫びと無償点検・修理のお知らせ 発煙・発火の恐れ

日頃は、弊社商品をご愛用いただき、厚く御礼申し上げます。

2008年5月より、ドラム缶用ラバーヒーターSBH0200の無償点検・修理のお知らせを行っておりますが、**現在も点検・修理されないまま使用されているユーザー様があり、発煙・発火の恐れがあります。**

弊社が1998年1月～2006年12月までに製造しましたドラム缶用ラバーヒーターSBH0200につきまして、「接続線に強い力が掛かる」、「コネクタ部に埃、水、薬液、油が掛かる」、「雰囲気温度が50℃を超える」などでコネクタ接触が劣化し、ごくまれにコネクタ部が異常発熱し、発煙・発火する恐れがあることが判明いたし、無償点検・修理を行っております。

つきましては、当該製品を無料で点検・修理させていただきます。ご使用中のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、下記の対象型番と製造番号をご確認の上、ご使用をお控え頂き、下記の連絡先までご連絡くださる様、お願い申し上げます。


**注意）製造番号表示が、2006年10月より、3桁表示になっておりますので、ご注意ください。**

なお、型番、製造番号は汚れなどにより判明できない場合もございますが、下記写真のコネクター使用の製品は全てご一報頂きたくお願い申し上げます。

お客様には、深くお詫び申し上げますとともに、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

## — 記 —

対象型番・製造番号と表示位置(温度調節器の右または左側に表示)



型番：SBH0200

左写真のコネクタ  
使用製品が無償点  
検・修理対象

製造番号(4桁または3桁表示)

- ・先頭2桁は西暦末尾の2桁
- ・3桁目は月

(10,11,12月はX,Y,Z)

- ・4桁目A～Cは月度内の  
完成時期

対象 981A～069C

(1998年1月～2006年9月)

06X, 06Y, 06Z

(2006年10月～12月)

ご連絡先 窓口

株式会社八光

本部・東京支店 東京都目黒区上目黒 1-7-9

TEL 03(3464)8764 FAX 03(3464)8539

大阪支店 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル

TEL 06(6453)9101 FAX 06(6453)5650

受付時間 9:00～17:00  
(土、日、祝祭日を除く)